


lokalizację pionu  
kanalizacji sanitarnej  
zweryfikować na  
budowie



#### LEGENDA:

- instalacja wody zimnej
- instalacja wody ciepłej
- instalacja kanalizacji sanitarnej

**Uwagi:**  
Istniejące żeliwne piony kanalizacyjne należy  
zdemontować i zastąpić pionami PVC.  
Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach  
i zakończyć wywiewką kanalizacyjną.  
Instalację wod-kan prowadzić w posadzce i bruzdach  
ściennych.

## LASOK ARCHITEKCI

44-300 WODZISŁAW ŚL., UL. WACOWA 19, TEL. 32/4564601

#### PROJEKTANT:

mgr inż. TOMASZ CEJNY  
upr. nr SLK/4301/PWOS/12

INWESTOR:  
POWIAT WODZISŁAWSKI  
UL. BOGUMIŃSKA 2  
44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI

DATA:  
06'2018

OBIEKT:  
DOKUMENTACJA TECHNICZNA  
MODERNIZACJI ŁAZIENEK W ZESPOLE  
SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

FAZA:  
P.B.

LOKALIZACJA:  
44-280 RYDUŁTOWY,  
UL. OBYWATELSKA 30, parc. 397/18

BRANŻA:  
INSTAL.

#### TEMAT:

INSTALACJA WOD-KAN  
PARTER WC DLA CHŁOPCÓW

#### SKALA:

1:100

#### NR RYS:

02

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE